

Instrukcja obsługi SKX1-4WD(W)

Z nadajnikiem **SKX1-4WD** mogą Państwo obsłużyć do czterech odbiorników 1-kanałowych lub jeden odbiornik wielokanałowy z serii **Teletaster® K512**. Kodowanie następuje poprzez przełączniki kodowe, które znajdują się wewnątrz obudowy nad baterią.

Aby ustawić kodowanie lub wymienić baterię, należy otworzyć obudowę nadajnika, odkręcając dwie śruby, znajdujące się na tylnej części obudowy; używając przy tym wkrętaka krzyżowego 0x60.

Baterie należy wymienić w momencie, w którym podczas wciśnięcia przycisku nadajnika, umieszczona w obudowie dioda LED nie świeci.

Bateria: 12 V Typ A23

Bateria może być zastąpiona przez następujące typy baterii: 23A; VA23A; MS21 lub MN21.

Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Częstotliwość: 433,92 MHz

Nadajnik odpowiada normom technicznym Unii Europejskiej, posiada znak CE i może być używany we wszystkich krajach UE oraz w Szwajcarii bez konieczności rejestracji.

Deklarację zgodności tego nadajnika znajdują Państwo na stronie:

www.tedsen.com

